





Wo kann ich den Wärmeschrank aufstellen?

Der Wärmeschrank sollte an seinem Betriebsort mindestens 7 Zentimeter Abstand zwischen seinen Rück- und Seitenwänden und anderen Objekten oder der Wand haben. Stellen Sie den Wärmeschrank so auf, dass der Netzschalter auf der Rückseite leicht zu erreichen ist. Die Lüftungsöffnungen an den Seiten sind wichtig für die Belüftung des Geräts und sollten nicht versperrt werden. Der Wärmeschrank kann in Wandschränken platziert werden, solange die Lüftungsöffnungen an der Geräteoberseite nicht verdeckt sind. Durch diese Öffnungen wird eine geringe Menge warmer Luft ausgestoßen.

Wie kann ich die voreingestellte Temperatur und die Einheiten ändern?

Drücken Sie einmal auf 'P', und ändern Sie nachfolgend die voreingestellte Temperatur mit den Pfeiltasten. Die Betriebstemperatur des Wärmeschranks liegt zwischen 38 und 54 °C. Um die Maßeinheit (Celsius oder Fahrenheit) zu ändern, drücken Sie zweimal auf 'P' und ändern die Einstellung über die Pfeiltasten. Um zurück zur Hauptanzeige zu gelangen, drücken Sie auf 'P', bis die aktuelle Temperatur des Wärmeschranks im Display erscheint.

Wie zeigen mir die LED-Lichter an, wann ich ein Produkt herausnehmen kann und welches Produkt ich zuerst nehmen sollte?

-  Rotes Dauerlicht – Erwärmung: das Produkt wird auf die gewünschte Temperatur erwärmt.
-  Grünes Dauerlicht – Fertig: das Produkt ist vollständig erwärmt und einsatzbereit.
-  Grünes Blinklicht – Zuerst entnehmen: das Produkt ist erwärmt und sollte zuerst verwendet werden, da es mehr als 84 Stunden im Wärmeschrank gelegen hat.
-  Rotes Blinklicht – Entsorgen: das Produkt lagert seit mehr als 250 Stunden im Wärmeschrank und sollte entsorgt werden.

Wie lange liegt das Produkt schon im Wärmeschrank?

Das LED-Licht zeigt an, für welchen Zeitraum sich das Produkt bereits im Wärmeschrank befindet und ob es aufgewärmt ist. Ein grünes Blinklicht zeigt an, dass das Produkt seit mehr als 84 Stunden im Wärmeschrank lagert und zuerst entnommen werden sollte. Wenn das Produkt seit mehr als 250 Stunden im Wärmeschrank lagert, zeigt ein rotes Blinklicht an, dass Sie es entnehmen und entsorgen sollten.

Wie lange dauert es, das Produkt zu erwärmen?

Es dauert ungefähr 60 Minuten, bis die EasyBath Produkte erwärmt sind. Sobald das Produkt erwärmt und einsatzbereit ist, öffnen Sie einfach die Tür und entnehmen das gewünschte Produkt aus seinem Fach. Die Anzeige erlischt und das nächste Produkt kann hineingelegt werden.

Was muss ich tun, wenn der Gerätesicherheitsalarm aktiviert wird?

Wenn der Wärmeschrank die maximale Temperatur von 61 °C erreicht hat, leuchtet die 'ALM'-Lampe, und die Stromzufuhr zum Heizelement wird automatisch unterbrochen, bis der Wärmeschrank manuell neu gestartet wird. Lassen Sie den Wärmeschrank unter die eingestellte Temperatur abkühlen, und schalten Sie dann das Gerät AUS und wieder EIN.

Wie muss der Wärmeschrank gewartet werden?

Bitte beachten Sie, die für Sie geltenden Regelungen für Elektrogeräte. Sie sollten außerdem das Gerät in regelmäßigen Abständen reinigen. Ziehen Sie vor der Reinigung das Netzkabel ab. Reinigen Sie die Innen- und Außenflächen mit einem weichen, feuchten Tuch. Vermeiden Sie übermäßige Wassermengen, da diese in die untere Kammer tropfen könnten. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel.

Die Tür sollte mit einem fusselfreien Tuch gereinigt werden. Papiertücher können die Oberfläche der Tür beschädigen. Verwenden Sie keine handelsüblichen oder alkoholhaltigen Reinigungsmittel für die Tür. Dies führt mit der Zeit zur Bildung von Rissen im Acryl.



Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: de.medline.eu.