

Waar kan ik de verw warmer neerzetten?

De verw warmer moet minimaal 7 centimeter luchtruimte hebben bij de achter- en zijpanelen tijdens het gebruik. Plaats de verw warmer niet zo dat het moeilijk is om de aan / uit-schakelaar aan de achterkant van het apparaat te bedienen. Luchtopeningen op deze panelen zijn belangrijk voor de ventilatie van componenten en mogen niet worden geblokkeerd. De verw warmer kan gedeeltelijk onder bovenkasten worden geplaatst, zolang de uitgangen aan de bovenzijde van de unit niet zijn afgedekt. Een kleine hoeveelheid warmte wordt uitgestoten door deze uitgangen.

Hoe kan ik de vooraf ingestelde temperatuur en eenheden veranderen?

Druk eenmaal op 'P' om de vooraf ingestelde temperatuur te wijzigen met behulp van de pijlen. De warmer werkt met een temperatuurbereik tussen 38 en 54 ° Celsius. Om de eenheden (Celsius of Fahrenheit) te wijzigen, drukt u tweemaal op 'P' en gebruikt u de pijlen om de instellingen te wijzigen. Om terug te keren naar de hoofdweergave, drukt u op 'P' totdat de huidige temperatuur van de warmer op het display verschijnt.

Hoe kan ik de lampjes gebruiken om me te laten weten wanneer ik een product kan uitnemen en welk product ik als eerste moet nemen?

- Continu rood lampje - Opwarmen: het product wordt opgewarmd tot de gewenste temperatuur.
- Continu groen lampje - Warm: het product is volledig opgewarmd en klaar voor gebruik.
- Knipperend groen lampje - Pak als eerste: product is opgewarmd en moet als eerste gebruikt worden, aangezien deze meer dan 84 uur in de verw warmer zit.
- Knipperend rood lampje - Weggooien: product zit meer dan 250 uur in de verw warmer en moet weggegooid worden.

Hoe lang zit het product al in de verw warmer?

Een LED lampje geeft aan of het product al te lang in de verw warmer zit. Een knipperend groen lampje betekent dat het product meer dan 84 uur in de verw warmer zit en als eerste gebruikt moet worden. Als het product al langer dan 250 uur in de verw warmer zit, geeft een knipperend rood lampje aan dat het product uitgenomen en weggegooid moet worden.

Hoe lang duurt het om een product te verwarmen?

EasyBath producten hebben ongeveer 60 minuten nodig om op te warmen. Zodra het product opgewarmd en klaar voor gebruik is, doet u gemakkelijk de deur open en pakt u het product. Het bijbehorende lampje gaat uit en het volgende product kan geplaatst worden.

Wat moet ik doen als het veiligheidsalarm van het apparaat af gaat?

Als de verw warmer de maximaal toegestane temperatuur van 61° C overschrijdt, gaat het "ALM" -lampje branden en zal de interne programmering in de controller de stroom naar het verwarmings-element onderbreken totdat de verw warmer handmatig wordt gereset. Om dit te doen laat u de verw warmer afkoelen tot onder de benodigde temperatuur en zet u het apparaat UIT en weer AAN.

Hoe voer ik onderhoud uit aan de verw warmer?

De verw warmer hoeft alleen regelmatig gereinigd te worden. Koppel het netsnoer los voor het reinigen. Gebruik een vochtige doek om de binnen- en buitenzijden schoon te maken. Vermijd overmatige hoeveelheden water die in de onderste plenumkamer kunnen druppelen. Gebruik indien nodig een mild schoonmaakmiddel.

De deur mag alleen worden schoongemaakt met een pluisvrije doek. Papieren doekjes kunnen het oppervlak van de deur beschadigen. Gebruik voor de deur geen commerciële reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen op alcoholbasis. Hierdoor zal het acryl na verloop van tijd barsten.



Voor meer informatie, neem contact op met uw Medline vertegenwoordiger of bezoek ons op: www.medline.eu/nl.