

Preguntas frecuentes sobre los calentadores EasyBath®







¿Dónde puedo colocar el calentador?

El calentador debe tener un espacio de al menos 7 centímetros en los paneles laterales y posteriores para permitir que circule el aire. No ubique el calentador de manera que sea difícil de presionar el interruptor de encendido ubicado en la parte posterior de la unidad. Los conductos de ventilación ubicados en estos paneles son importantes para la ventilación de las piezas y no se deben obstruir. El calentador se puede ubicar parcialmente debajo de armarios de pared siempre y cuando los orificios de los puertos ubicados en la parte superior no queden cubiertos. Por ellos sale una pequeña cantidad de aire cálido.

¿Cómo puedo cambiar la temperatura y las unidades predeterminadas?

Pulse "P" una vez para cambiar la temperatura predeterminada utilizando las flechas. El calentador funciona a una temperatura de entre 38 °C y 54 °C. Para cambiar la unidad de medida (°C o °F), pulse "P" dos veces y utilice las flechas para cambiar los ajustes. Para volver a la pantalla principal, pulse "P" hasta que la temperatura actual del calentador aparezca en la pantalla.

¿Cómo puedo utilizar las luces para saber cuándo puedo retirar un producto y qué producto debo coger primero?

-  Luz roja continua – Calentamiento: el producto se está calentando a la temperatura deseada.
-  Luz verde continua – Calentado: el producto está totalmente calentado y listo para usar.
-  Luz verde parpadeante – Coger primero: el producto está calentado y se debe usar en primer lugar, ya que lleva en el calentador más de 84 horas.
-  Luz roja parpadeante – Desechar: el producto ha estado más de 250 horas en el calentador y debe desecharse.

¿Cuánto tiempo ha estado el producto en el calentador?

Una luz LED indicará si el producto ha estado en el calentador durante demasiado tiempo. Una luz verde parpadeante indica que el producto ha estado en el calentador durante más de 84 horas y se debe utilizar en primer lugar. Si el producto ha estado dentro del calentador durante más de 250 horas, una luz roja parpadeante indicará que se debe desechar ese producto.

¿Cuánto tarda en calentar el producto?

Los productos EasyBath tardan aproximadamente 60 minutos en calentarse. Una vez que el producto se haya calentado y esté listo para usar, simplemente abra la puerta y coja el producto. El indicador se apagará, y el siguiente producto ya se puede introducir.

¿Qué debo hacer si la alarma de seguridad del dispositivo salta?

Si el calentador supera su temperatura máxima permitida de 61 °C, la luz "ALM" aparecerá en la pantalla, y la programación interna del controlador cortará el suministro de energía del elemento calefactor hasta que el calentador se reinicie manualmente. Para hacerlo, deje que el calentador se enfríe hasta quedar por debajo de la temperatura establecida, apague la unidad y vuelva a encenderla.

¿Cómo realizo el mantenimiento del calentador?

El único mantenimiento que requiere el calentador es una limpieza periódica. Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar. Para limpiar las superficies exteriores e interiores, utilice un paño húmedo y suave. Evite usar mucha cantidad de agua porque podría gotear en la cámara inferior de distribución de aire. Utilice un detergente o un limpiador suave de ser necesario.

La puerta se debe limpiar con un paño sin pelusa. Las toallas de papel pueden estropear la superficie de la puerta. No utilice limpiadores comerciales o a base de alcohol para limpiar la puerta. Esto ocasionará que se agriete el acrílico con el paso del tiempo.



Para obtener más información, puede ponerse en contacto con su delegado comercial de Medline o visitar: es.medline.eu.